

GUIDE D'INSTALLATION SAILTECK

SAILTECK®
Sail to win

ORIENTATION ET STOCKAGE

Installer verticalement, l'orientation ne devant pas dépasser 45° par rapport à la verticale. Pour éviter tout dommage et empêcher l'appareil de s'allumer avec des sources de lumière parasites, rangez-le toujours dans la housse fournie.



45°



*Housse sans
fermeture éclair qui
ne se corrompt pas
avec l'eau salée*

FIXATION DIRECTE

Utilisez les quatre vis auto-taraudeuses fournies. Pour une installation de deuxième monte, percez les trous 80 x 40 mm situés en haut du socle.



FIXATION PAR GORGE DE MÂT

Installez le coulisseau fourni et déposez le dans la gorge de mât. Serrez légèrement le boulon central. Percez les deux trous centraux M4 dans le socle. Installez le socle et serrez les deux vis à tête fraisée fournies.



FIXATION AVEC SUPPORT DE MÂT

Le support de mât Sailteck (disponible séparément auprès de votre revendeur) permet aux drisses / poulies de passer entre le mât et le Sailteck. Il peut être fixé à l'aide d'une sangle, de la gorge, ou d'un élastique.



FIXATION SUR PONT OU TANGON

Un support de pont ou tangon (disponible séparément auprès de votre revendeur) est recommandé. Percez le jeu de trous du socle de 40 x 80 mm si nécessaire ; les trous du bas sont généralement optimaux pour le montage sur pont.



CORDON DE SECURITE

Pour les installations exposées, un cordon de sécurité peut être ajouté. Retirez le capot en retournant le produit et en le déclipant sur le côté. **Une fois le capot retiré**, installez une garcette <1 mm diamètre ou percez les trous si vous utilisez un diamètre plus grand (garcette non fournie). Remplacez le capot.

